



MANUALE DI ISTRUZIONI

Tritacartone

KS325

KS425



Prima di utilizzare il prodotto, si prega di leggere attentamente il presente manuale e seguire le istruzioni in esso contenute!

GENERALE

Prefazione	3
Definizione	3
Avvertenze di sicurezza	4
Dati tecnici	4
Panoramica dei componenti principali	5
Dispositivi di sicurezza e cartelli di avvertimento	5
Manuale d'uso	6

MANUTENZIONE

Ispezione periodica	6
Servizio & contatto	6
Certificato di conformità UE	7

PREFAZIONE

Congratulazioni per l'acquisto del Suo nuovo trituratore per cartone. Questo apparecchio è stato realizzato con materiali di alta qualità, appositamente studiati per un utilizzo duraturo e affidabile. Per la Sua sicurezza e per il corretto funzionamento dell'apparecchio, legga e rispetti scrupolosamente il presente manuale d'uso prima della messa in funzione. Conservi con cura il presente manuale d'uso. Verifichi che il trituratore per cartone non presenti danni dovuti al trasporto. I trituratori danneggiati non devono essere messi in funzione. Questo apparecchio serve a tritare il cartone per produrre materiale da imballaggio. Un uso improprio può causare lesioni o danni all'apparecchio. È esclusa qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall'uso improprio del trituratore o dal mancato rispetto delle indicazioni e delle norme di comportamento contenute nel presente manuale d'uso. È responsabilità del gestore garantire il corretto utilizzo da parte di personale addestrato e autorizzato.

DEFINIZIONE

RESPONSABILE

Personale qualificato e incaricato che utilizza questo apparecchio, lo prepara all'uso e fornisce istruzioni adeguate e sufficienti agli operatori. Tali istruzioni riguardano:

1. Funzionamento dell'apparecchio
2. Dispositivi di protezione
3. Cause degli infortuni e prevenzione
4. Compiti dell'installatore
5. Funzionamento
6. Operatore

Personale addestrato e autorizzato dal responsabile, che utilizza questo apparecchio, tra l'altro, per garantirne l'uso sicuro, la configurazione, la manutenzione e la pulizia, evitando qualsiasi pericolo. I pericoli sono dovuti, tra l'altro, all'inserimento improprio di un cartone.

USO PREVISTO

Utilizzare questo apparecchio in conformità con le informazioni fornite nel presente manuale d'uso.

APPARECCHIO

Questo tritacartone.

DPI

Dispositivi di protezione individuale, come ad esempio scarpe antinfortunistiche, guanti protettivi, indumenti protettivi, ecc.

USO IMPROPRIO RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILE

L'uso di questo apparecchio in un modo non previsto dal progettista, ma che può derivare da comportamenti umani facilmente prevedibili.

DESTINATARI

Categoria di persone a cui il produttore destina il presente manuale d'uso (responsabile, operatore).

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Leggere attentamente i cartelli di avvertenza presenti sull'apparecchio e le istruzioni contenute nel presente manuale prima dell'uso.
- Utilizzare il trituratore di cartone solo se si ha familiarità con il suo funzionamento.
- Utilizzare il trituratore di cartone solo dopo averne verificato il perfetto stato di funzionamento.
- Non utilizzare in ambienti a rischio di esplosione.
- Non sedersi né salire mai sul trituratore di cartone.
- Questo trituratore di cartone è adatto esclusivamente per tensione alternata a 230 V, 50 Hz.
- Posizionare il trituratore di cartone su una superficie pulita e piana.
- Scollegare assolutamente la spina di alimentazione dalla presa di corrente prima di pulire o riparare l'apparecchio.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato o allentato, deve essere sostituito dal servizio assistenza del produttore o da personale qualificato.
- Modifiche e alterazioni all'apparecchio non autorizzate dal produttore comportano l'esclusione della garanzia.

DATI TECNICI

KS325

GENERALE

Tipo	Unità	Valore
Marchio		TecMaschin
Modello		KS325
Colore		Blu
Larghezza	mm	450
Profondità	mm	300
Altezza	mm	270
Peso	kg	30

MATERIALI

Tipo	Unità	Valore
Spessore del materiale cartone	mm	10
Larghezza di taglio	mm	325

PRESTAZIONI

Tipo	Unità	Valore
Velocità	mm/s	50
Prestazioni	W	200

KS425

GENERALE

Tipo	Unità	Valore
Marchio		TecMaschin
Modello		KS425
Colore		Blu
Larghezza	mm	550
Profondità	mm	300
Altezza	mm	270
Peso	kg	36

MATERIALI

Tipo	Unità	Valore
Spessore del materiale cartone	mm	7
Larghezza di taglio	mm	425

PRESTAZIONI

Tipo	Unità	Valore
Velocità	mm/s	50
Prestazioni	W	200

PANORAMICA DEI COMPONENTI PRINCIPALI



N.	Descrizione
1	Presa per cartoni
2	Interruttore di marcia avanti e indietro
3	Interruttore di arresto di emergenza
4	Maniglia
5	Spina di alimentazione
6	Interruttore di accensione / spegnimento
7	Contenitore di raccolta

DISPOSITIVI DI SICUREZZA E CARTELLI DI AVVERTIMENTO

Cartello di avvertimento	Nome
	Senso di inserimento
	Attenzione: non inserire oggetti metallici
	Attenzione: pericolo di schiacciamento
	Attenzione: tenere lontani i capelli
	Attenzione: non adatto ai bambini
	Attenzione: effettuare la manutenzione solo a apparecchio spento

MANUALE D'USO

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Inserire la spina di alimentazione in una presa con messa a terra installata a norma.
2. Azionare l'interruttore di accensione.
3. Verificare che nella scatola non siano presenti oggetti metallici e, se necessario, rimuoverli.
4. Ruotare l'interruttore (2) su "1" per la rotazione in avanti.



5. Posizionare il cartone sull'imboccatura (1).



Se il cartone si blocca a causa di un sovraccarico, ruotare l'interruttore (2) sulla posizione di funzionamento in retromarcia (2). Il cartone deve essere inserito nel tritatore una sola volta.

CONSERVAZIONE

1. Dopo l'uso, ruotare l'interruttore su «0».
2. Azionare l'interruttore di spegnimento (6).
3. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa e arrotolarlo.

SVUOTAMENTO

1. Prima di svuotare il contenuto, è necessario scollegare il tritatore di cartone dalla rete elettrica.
2. Estrarre il contenitore di raccolta dal tritatore di cartone.
3. Smaltire i residui di cartone.
4. Il contenitore di raccolta può essere reinserito nel tritatore di cartone.

ISPEZIONE PERIODICA

Effettuare la manutenzione dell'apparecchio a intervalli regolari. A tal fine, spegnere l'apparecchio. Effettuare un controllo visivo settimanale, prestando particolare attenzione all'ingresso del cartone, all'interruttore di emergenza e alla spina di alimentazione.

SERVIZIO & CONTATTO

Contattate i nostri esperti per aiuto e soluzioni riguardanti il vostro prodotto. Trovate tutte le informazioni di contatto elencate per paese e lingua:
www.topregal.com/it/service

Responsabile del contenuto:
 TOPREGAL GmbH
 Industriestraße 3
 70794 Filderstadt
 GERMANY
www.topregal.com

Certificato di conformità UE

Il produttore

**TOPREGAL GmbH
Industriestrasse 3
70794 Filderstadt
Germania**

dichiara che il seguente prodotto

Denominazione del prodotto:

**TecMaschin
Tritacartone**

Tipo:

**KS325
KS425**

Numero di serie:

**KS325-1000000000 – KS325-9999999999
KS425-1000000000 – KS425-9999999999**

è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle norme giuridiche applicate (di seguito) - comprese le loro modifiche in vigore al momento della dichiarazione. L'unica responsabilità per il rilascio di questa dichiarazione di conformità è del produttore. La presente dichiarazione si riferisce esclusivamente alla macchina nelle condizioni in cui è stata immessa sul mercato; non si tiene conto di parti e/o interventi montati successivamente dall'utente finale.

È conforme alle disposizioni delle seguenti direttive europee:

**2006/42/CE Direttiva sulle macchine
2014/35/UE Direttiva sulla bassa tensione**

È conforme alle disposizioni dei seguenti standard:

**EN ISO 12100
EN 60204-1**

Nome e indirizzo della persona autorizzata a compilare il fascicolo tecnico:

TOPREGAL GmbH
Industriestrasse 3
70794 Filderstadt
Germania



Luogo: Filderstadt
Data: 13.09.2023

Juergen Effner
Chief Executive Officer

TOPREGAL

