




INSTRUKCJA MONTAŻU

Spychacz śniegu do wózka widłowego

SSG1500



Przed użyciem produktu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i przestrzegać zawartych w niej wskazówek!

OGÓLNE

Przedmowa	3
Instrukcja bezpieczeństwa	3
Dane techniczne	4
Główne komponenty w skrócie	4
Instrukcja montażu	5

KONSERWACJA

Regularne kontrole	5
Serwis & Kontakt	5
Deklaracja zgodności WE	6

LISTA CZĘŚCI

Lista części	7
--------------	---

PRZEDMOWA

Gratulujemy zakupu nowego pługu śnieżnego. Ten spychacz śniegu do wózków widłowych został wykonany z wysokiej jakości materiałów, specjalnie zaprojektowanych do długotrwałego i niezawodnego użytkowania.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowej pracy lemiesza do śniegu należy koniecznie przeczytać i przestrzegać następujących zasad instrukcji obsługi. Należy zachować niniejszą instrukcję obsługi.

Sprawdzić, czy spychacz śnieżny nie ma uszkodzeń transportowych. Nie wolno używać uszkodzonych przystawek do wózków widłowych. Spychacz śniegu do wózków widłowych jest używany do odśnieżania podwórek i podjazdów. Nieprawidłowa obsługa może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia. SolidHub nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania spychacza śnieżnego lub nieprzestrzegania instrukcji oraz zasad postępowania zawartych w niniejszym podręczniku. Operator musi zapewnić prawidłowe użytkowanie lemiesza do odśnieżania, przez przeszkolony i właściwy personel.



INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Montaż i obsługę spychacza śniegu należy powierzyć wyłącznie przeszkolonemu personelowi.
- Spychacz do śniegu mogą obsługiwać wyłącznie osoby zdrowe fizycznie i psychicznie.
- Nie wolno sięgać pod zamontowany spychacz śniegu.
- Należy opuścić obszar roboczy spychacza śniegu, podczas użytkowania.
- Podczas montażu lemiesza śnieżnego należy nosić odpowiednią odzież ochronną, np. rękawice i obuwie ochronne.
- Podczas montażu należy upewnić się, że śruby zabezpieczające i sworznie są dobrze zamocowane. Używaj spychacza śniegu tylko w stanie całkowitego zmontowania.
- Przeprowadzanie regularnej konserwacji i przeglądów w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy.
- Podczas dłuższego przechowywania opuścić oprzyrządowanie doczepiane na ziemię, aby zmniejszyć nacisk na widły.
- Zmniejsz prędkość podczas spychania dużych mas śniegu.
- Zgodnie z rozporządzeniem DGUV nr 68 kontrole okresowe muszą być przeprowadzane co najmniej raz w roku przy użyciu listy kontrolnej FEM 4.004 w punkcie 6.
- Modyfikacje i zmiany w urządzeniu niezatwierdzone przez producenta powodują utratę rękojmi.

DANE TECHNICZNE



Ogólne

Typ	Jednostka	Wartość
Wymiary	mm	1500 x 1067 x 480
Waga	kg	70
Materiał ostrza		Stal
Materiał, z którego wykonany jest pojemnik		Guma
Grubość materiału	mm	4,5
Kieszenie na wózki widłowe	mm	130 x 55
Odległość do kieszeni wózka widłowego	mm	300
Wysokość do kieszeni wózka widłowego	mm	212
Długość śruby blokującej	mm	100



Kompatybilna układarka

Typ	Jednostka	Wartość
Załaduj	kg	2000
Regulowane widły		Tak



GŁÓWNE KOMPONENTY W SKRÓCIE

Nr.	Nazwa
1	Lemiesz śnieżny
2	Kieszenie na wózki widłowe
3	Gumowa warg
4	Śruba zabezpieczająca
5	Śruba uchwyty
6	Stojak



INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Wsuń podpórkę, aż kieszenie wózka widłowego będą równoległe do podłoża.
2. Ustaw odległość między widłami na 300 mm w wymiarze wewnętrznym.
3. Powoli wbij widły wózka widłowego w kieszenie lemiesza do odśnieżania.
4. Dokręć śruby uchwytu.
5. Ustaw żądany kąt ustawienia lemiesza do odśnieżania.
6. Jedź widłami sztaplarki do góry i dojedź do miejsca, które chcesz oczyścić.

REGULARNE KONTROLE

Przed każdym montażem i użyciem należy przeprowadzić 100% kontrolę wizualną. Należy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy:

- Spoiny, spawy
- Wygięcie kieszeni wózka widłowego
- Śruby i wkręty
- Sworznie blokujące
- Nakrętki



Spychacza śniegu należy używać tylko wtedy, gdy jest on w pełni sprawny. W przypadku zauważenia pęknięć i złamań elementów istotnych dla bezpieczeństwa należy je wymienić przed kolejnym użyciem.

SERWIS & KONTAKT

Skontaktuj się z naszymi ekspertami ds. produktów i znajdź pomoc i rozwiązania dla swojego produktu. Znajdź wszystkie informacje kontaktowe wymienione według kraju i języka: www.topregal.com/pl/service

Odpowiedzialny za treść:
 TOPREGAL GmbH
 Industriestraße 3
 70794 Filderstadt
 GERMANY
www.topregal.com

Deklaracja zgodności WE

Producent

**TOPREGAL GmbH
Industriestrasse 3
70794 Filderstadt
Niemcy**

niniejszym oświadcza, że poniższy produkt

Oznaczenie produktu:

**Spychacz śniegu do wózka
widłowego**

Typ:

SSG1500

Numer seryjny:

SSG1500-1000000000 – SSG1500-9999999999

wszystkie odpowiednie przepisy stosowanego ustawodawstwa (zwanego dalej „ustawodawstwem”) w tym wszelkie zmiany mające zastosowanie w momencie składania oświadczenia – są zgodne. Producent jest odpowiedzialny za wydanie niniejszej deklaracji zgodności. Niniejsza deklaracja odnosi się tylko do maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do użytku; wszystkie dodane później części i / lub ingerencja użytkownika nie będzie brana pod uwagę i uwzględniana.

Jest zgodny z przepisami następujących dyrektyw europejskich:

2006/42/WE Dyrektywa maszynowa

Zgodne z postanowieniami poniższych norm:

EN ISO 12100

Nazwisko i adres osoby upoważnionej, do sporządzenia dokumentacji technicznej:


TOPREGAL GmbH
Industriestrasse 3
70794 Filderstadt
Niemcy



Miejsce: Filderstadt
Data: 25.05.2021

Juergen Effner
Chief Executive Officer

LISTA CZĘŚCI



Nr.	Opis	Ilość
1	Ostrze śnieżne	1
2	Konstrukcja worka do wózka widłowego	1
3	Stoisko	1
4	Śruba uchwyty	2
5	Śruba zabezpieczająca	1
6	Śruba z łbem sześciokątnym	1
7	Gumowa warga	1
8	Listwa mocująca	1
9	Śruba z łbem sześciokątnym	8
10	Podkładka	8
11	Nakrętka	8
12	Kołek rozporowy	2
13	Nakrętka sześciokątna	1

TOPREGAL

